



OUTDOOR Y FITNESS - LISTA DE PRECIOS



Lista de Precios
Fitness y Outdoor

Serie Forerunner® – Para Corredores							
COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN		PVR SIN IVA	PVR CON IVA	
010-00743-72	40FR70H1	753759981952	Forerunner® 70 HRM (Negro - Azul)	NUEVO	Pulsómetro PREMIUM	117.79	139.00 C
010-00743-73	40FR70H2	753759981969	Forerunner® 70 HRM (Negro - Rosa)	NUEVO	Pulsómetro PREMIUM	117.79	139.00 C
010-00863-01	40FR110	753759101930	Forerunner® 110 (Gris Oscuro - Gris Claro)			126.27	149.00 C
010-00863-13	40FR110H1	753759101954	Forerunner® 110 HRM (Gris Oscuro - Rojo)			168.64	199.00 C
010-00863-12	40FR110H2	753759101947	Forerunner® 110 HRM (Gris Claro - Rosa)			168.64	199.00 C
010-00863-36	40FR210	753759978754	Forerunner® 210 (Negro)			168.64	199.00 C
010-00863-32	40FR210H	753759969592	Forerunner® 210 HRM (Negro)		Pulsómetro PREMIUM	211.02	249.00 C
010-00863-39	40FR210H2	753759980931	Forerunner® 210 HRM (Gris Oscuro - Verde)	NUEVO	Pulsómetro PREMIUM	211.02	249.00 C
010-00741-00	40FR310XT	753759086411	Forerunner® 310XT			295.76	349.00 C
010-00741-01	40FR310XTH	753759086428	Forerunner® 310XT HRM		Pulsómetro PREMIUM	338.14	399.00 C
010-00658-40	40FR410	753759969615	Forerunner® 410			253.38	299.00 C
010-00658-41	40FR410H	753759969622	Forerunner® 410 HRM		Pulsómetro PREMIUM	295.76	349.00 C
010-00947-01	40FR610	753759975135	Forerunner® 610			295.76	349.00 C
010-00947-11	40FR610H	753759975166	Forerunner® 610 HRM		Pulsómetro PREMIUM	338.13	399.00 C
010-00741-20	40FR910XT	735759977528	Forerunner® 910XT	NUEVO		338.13	399.00 C
010-00741-21	40FR910XTH	753759977535	Forerunner® 910XT SS HRM	NUEVO	Pulsómetro PREMIUM	380.50	449.00 C
ACCESORIOS							
SENSORES							
010-00994-00	40VECTOR	753759982591	Vector - Sensor de potencia (set de pedales)	NUEVO	310XT / 910XT	1097.46	1295.00 C
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro		70 / 110 / 210 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	50.85	60.00 C
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro		70 / 110 / 210 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	8.47	10.00 C
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro		70 / 110 / 210 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	7.62	9.00 C
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)		70 / 110 / 210 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	50.84	60.00 C
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		70 / 110 / 210 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	33.89	40.00 C
010-11092-00	50A531	753759083991	Podómetro (SDM4)		70 / 210 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	59.31	70.00 C
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad / cadencia		70 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	36.43	43.00 C
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10		70 / 310XT / 410 / 610 / 910XT	8.47	10.00 C
SOPORTES							
010-11029-00	50A325	753759075583	Soporte para bicicleta Forerunner		*	11.01	13.00 C
010-11215-02	50B110	753759100858	Kit de extracción rapida		310XT	13.55	16.00 C
010-11215-03	50B122	753759974626	Kit de extracción rapida		910XT		C
CABLES Y ADAPTADORES							
010-10999-00	50A523	753759074227	Conector USB Stick ANT		70 / 310XT / 410 / 610	42.37	50.00 C
010-10635-01	50A415	753759049911	Cargador 220V (no incluye clip cargador)		110 / 210 / 310XT / 410 / 610	12.70	15.00 C
010-11029-02	50B111	753759101961	Clip cargador / datos		110 / 210	13.55	16.00 C
010-11666-00	50B119	753759974398	Clip cargador con toma de mechero		110 / 210	21.18	25.00 C
010-11029-01	50A522	753759077785	Clip cargador		310 / 410	14.40	17.00 C
010-11029-03	50B115	753759976316	Clip cargador		610	14.40	17.00 C
CORREAS							
010-11215-01	50B109	753759097974	Correa de muñeca		310XT	21.18	25.00 C
010-11251-00	50A330	753759093914	Correa de muñeca negra		410	19.48	23.00 C
010-11251-05	50B116	753759976323	Correa de muñeca		610	14.41	17.00 C
010-11251-06	50B120	753759976323	Correa de muñeca		910XT		C
010-11251-02	50B106	753759097431	Correa de muñeca con velcro		410	21.18	25.00 C
010-11251-04	50B118	753759975180	Correa de muñeca con velcro		610	17.36	20.50 C
010-11251-07	50B117	753759976330	Extensión para correa de muñeca		610	7.19	8.50 C
FUNDAS							
010-10718-01	50B114	753759104467	Funda de transporte		*	13.55	16.00 C
BATERÍAS							
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar		110 / 210 / 310 410 / 610	67.80	80.00 C
Utiliza el software Training Center® para la gestión de datos mediante descarga gratuita en www.garmin.com Entra en Garmin Connect™ y analiza y comparte tus entrenos con otros usuarios en www.garmin.com							

Lista de Precios

Serie Edge® – Para Ciclistas

COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN		PVR SIN IVA	PVR CON IVA	
010-00978-01	40E200	753759977573	Edge® 200	NUEVO		126.27	149.00 C
010-00829-00	40E500	753759096694	Edge® 500			194.07	229.00 C
010-00829-06	40E500N	753759104306	Edge® 500 NEUTRAL			194.07	229.00 C
010-00829-01	40E500P	753759096700	Edge® 500 PACK			253.39	299.00 C
010-00829-13	40E500R	753759980207	Edge® 500 PACK ROJO	NUEVO		278.81	329.00 C
010-00899-01	40E800	753759958816	Edge® 800			338.14	399.00 C
010-00899-21	40E800P	753759968847	Edge® 800 HR + CAD		Pulsómetro PREMIUM	405.93	479.00 C
010-00899-31	40E800PCN	753759968878	Edge® 800 HR + CAD + City Navigator		Pulsómetro PREMIUM	448.31	529.00 C
ACCESORIOS							
SENSORES							
010-00994-00	40VECTOR	753759982591	Vector - Sensor de potencia (set de pedales)	NUEVO	500 / 800	1097.46	1295.00 C
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro		500 / 800	50.85	60.00 C
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro		500 / 800	8.47	10.00 C
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro		500 / 800	7.62	9.00 C
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)		500 / 800	50.84	60.00 C
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		500 / 800	33.89	40.00 C
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad / cadencia		500 / 800	36.43	43.00 C
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10		500 / 800	8.47	10.00 C
SOPORTES							
010-11430-00	50B103	753759100322	Soporte de bicicleta de cuarto de giro		200 / 500 / 800	7.62	9.00 C
010-11430-01	50B102	753759100315	Goma ajustable de recambio para soporte		200 / 500 / 800	4.24	5.00 C
010-11602-00	50B028	753759975463	Soporte antideslizante		200 / 500 / 800	33.04	39.00 C
CABLES							
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB		200 / 500 / 800	5.93	7.00 C
010-10723-00	50A615	753759052966	Cargador 220V		500 / 800	16.95	20.00 C
010-10723-06	50A605	753759053116	Cargador de mechero		500 / 800	16.94	20.00 C
FUNDAS							
010-10718-01	50B114	753759104467	Funda de transporte		200 / 500 / 800	13.55	16.00 C
010-10644-03	50B112	753759972394	Funda de silicona		800	8.04	10.00 C
010-11734-00	50B027	753759980276	Funda de transporte		200 / 500 / 800	10.17	12.00 C
BATERÍAS							
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar		200 / 500 / 800	67.80	80.00 C
Utiliza el software Training Center® para la gestión de datos mediante descarga gratuita en www.garmin.com Software BaseCamp para gestión de datos del Topo España mediante descarga gratuita en www.garmin.com Entra en Garmin Connect™ y analiza y comparte tus entrenos con otros usuarios en www.garmin.com							

Serie Oregon® – Para Montañeros

010-00697-40	41O450	753759100537	Oregon® 450			295.76	349.00 C
010-00697-42	41O450T	753759100551	Oregon® 450T			380.51	449.00 C
010-00697-10	41O550	753759084356	Oregon® 550			422.88	499.00 C
010-00697-18	41O550T	753759096489	Oregon® 550T			465.25	549.00 C
ACCESORIOS							
SENSORES							
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro		*	50.85	60.00 C
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro		*	8.47	10.00 C
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro		*	7.62	9.00 C
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)		*	50.84	60.00 C
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		*	33.89	40.00 C
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad / cadencia		*	36.43	43.00 C
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10		*	8.47	10.00 C
010-11092-20	50B013	753759969820	Chirp		*	21.18	25.00 C
SOPORTES							
010-11023-00	50A678	753759074654	Soporte para bicicleta		*	10.17	12.00 C
010-11031-00	50A679	753759075880	Soporte para embarcación		*	25.42	30.00 C
010-10908-00	50A621	753759067304	Soporte antideslizante		*	22.87	27.00 C
010-10851-20	50A692	753759085063	Adaptador de montaje para automóvil (se debe utilizar con 010-10908-00)		*	5.92	7.00 C
010-10851-10	50A689	753759082277	Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo)		*	42.36	50.00 C
249-00059-00	50A693	/	Disco adhesivo permanente		*	1.69	2.00 C
010-10371-00	50A694	753759037901	Pack de 3 discos adhesivos temporales		*	3.39	4.00 C

Lista de Precios
Fitness y Outdoor

Lista de Precios

GARMIN®
www.garmin.es

Serie Oregon® – Para Montañeros					
COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN	PVR SIN IVA	PVR CON IVA
ACCESORIOS CONTINUACIÓN					
CABLES					
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB	*	5.93 7.00 C
010-11131-00	50A771	753759082215	Cable de alimentación y salida de datos	*	25.42 30.00 C
010-10723-06	50A605	753759081829	Adaptador de mechero	*	16.94 20.00 C
010-10723-00	50A615	753759052966	Cargador 220V	*	16.95 20.00 C
FUNDAS Y CLIPS					
010-10850-20	50A688	753759082925	Funda de neopreno	*	25.42 30.00 C
010-10117-03	50A691	753759082307	Funda universal	*	9.31 11.00 C
010-11345-00	50B012	753759094614	Funda transparente	*	10.58 12.50 C
010-11022-00	50A677	753759074647	Clip mosquetón	*	9.31 11.00 C
010-11022-10	50A695	753759093662	Clip cinturón	*	6.77 8.00 C
BATERÍAS					
010-11343-00	50B224	753759096625	Kit cargador y 2 baterías AA	*	22.87 27.00 C
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar	*	67.80 80.00 C



Serie Dakota™ – Para Montañeros					
					
010-00781-00	41DA10	753759094867	Dakota™ 10	168.64	199.00 C
010-00781-01	41DA20	753759094874	Dakota™ 20	211.01	249.00 C
ACCESORIOS					
SENSORES					
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro	20	50.85 60.00 C
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro	20	8.47 10.00 C
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro	20	7.62 9.00 C
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)	20	50.84 60.00 C
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	20	33.89 40.00 C
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad / cadencia	20	36.43 43.00 C
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10	20	8.47 10.00 C
010-11092-20	50B013	753759969820	Chirp	20	21.18 25.00 C
SOPORTES					
010-11023-00	50A678	753759074654	Soporte para bicicleta	*	10.17 12.00 C
010-11031-00	50A679	753759075880	Soporte para embarcación	*	25.42 30.00 C
010-10851-10	50A689	753759082277	Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo)	*	42.36 50.00 C
010-10646-01	50B222	753759050795	Pack de 2 discos pequeños adhesivos temporales	*	6.77 8.00 C
CABLES					
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB	*	5.93 7.00 C
010-10723-00	50A615	753759052966	Adaptador 220V internacional	*	16.95 20.00 C
010-10723-06	50A605	753759081829	Adaptador de mechero	*	16.94 20.00 C
FUNDAS, CLIPS Y LANYARDS					
010-11344-00	50B220	753759096465	Funda	*	9.31 11.00 C
010-11344-10	50B221	753759097332	Funda de silicona	*	8.04 9.50 C
010-11022-20	50B223	753759098179	Clip mosquetón	*	9.31 11.00 C
010-11022-10	50A695	753759093662	Clip cinturón	*	6.77 8.00 C
010-10888-00	50A335	753759066604	Lanyard	*	19.48 23.00 C
BATERÍAS					
010-11343-00	50B224	753759096625	Kit cargador y 2 baterías AA	*	22.87 27.00 C
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar	*	67.80 80.00 C

Serie eTrex® – Para Montañeros					
COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN	PVR SIN IVA	PVR CON IVA
					
010-00970-00	41ETX10	753759975845	eTrex® 10	NUEVO	100.85 119.00 C
010-00970-10	41ETX20	753759975876	eTrex® 20	NUEVO	168.64 199.00 C
010-00970-20	41ETX30	753759975906	eTrex® 30	NUEVO	211.02 249.00 C
ACCESORIOS					
SENSORES					
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro	30	50.85 60.00 C
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro	30	8.47 10.00 C
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro	30	7.62 9.00 C
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)	30	50.84 60.00 C
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	30	33.89 40.00 C
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad / cadencia	30	36.43 43.00 C
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10	30	8.47 10.00 C
010-11092-20	50B013	753759969820	Chirp	30	21.18 25.00 C
SOPORTES					
010-11023-00	50A678	753759074654	Soporte para bicicleta		10.17 12.00 C
010-11031-00	50A679	753759075880	Soporte para embarcación		25.42 30.00 C
010-11602-00	50B028	753759975463	Soporte antideslizante		33.04 39.00 C
010-10851-10	50A689	753759082277	Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo)		42.36 50.00 C
010-10646-01	50B222	753759050795	Pack de 2 discos pequeños adhesivos temporales		6.77 8.00 C
CABLES					
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB		5.93 7.00 C
010-10723-00	50A615	753759052966	Adaptador 220V internacional		16.95 20.00 C
010-10723-06	50A605	753759081829	Adaptador de mechero		16.94 20.00 C
FUNDAS, CLIPS Y LANYARDS					
010-11734-00	50B027	753759980276	Funda de transporte		10.16 12.00 C
010-11022-20	50B223	753759098179	Clip mosquetón		9.31 11.00 C
010-11022-10	50A695	753759093662	Clip cinturón		6.77 8.00 C
010-10888-00	50A335	753759066604	Lanyard		19.48 23.00 C
BATERÍAS					
010-11343-00	50B224	753759096625	Kit cargador y 2 baterías AA		22.87 27.00 C
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar		67.80 80.00 C



Lista de Precios
Fitness y Outdoor

Lista de Precios
GARMIN
www.garmin.es

Serie 62® – Para Montañeros

010-00868-00	41GM62	753759100865	GPSmap® 62		253.39	299.00	C
010-00868-01	41GM62S	753759100872	GPSmap® 62S		338.14	399.00	C
010-00868-03	41GM62ST	753759100896	GPSmap® 62ST		380.51	449.00	C
010-00868-20	4162SC	753759974428	GPSmap® 62SC	NUEVO	422.88	499.00	C
010-00868-22	4162STC	753759974428	GPSmap® 62STC	NUEVO	465.25	549.00	C
ACCESORIOS							
SENSORES							
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro	S / ST / SC / STC	50.85	60.00	C
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro	S / ST / SC / STC	8.47	10.00	C
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro	S / ST / SC / STC	7.62	9.00	C
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)	S / ST / SC / STC	50.84	60.00	C
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	S / ST / SC / STC	33.89	40.00	C
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad / cadencia	S / ST / SC / STC	36.43	43.00	C
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10	S / ST / SC / STC	8.47	10.00	C
010-11092-20	50B013	753759969820	Chirp	S / ST / SC / STC	21.18	25.00	C
SOPORTES							
010-11023-00	50A678	753759074654	Soporte para bicicleta	*	10.17	12.00	C
010-11031-00	50A679	753759075880	Soporte para embarcación	*	25.42	30.00	C
010-10199-02	50A174	753759015749	Base soporte salpicadero	*	11.02	13.00	C
249-00059-00	50A693	/	Disco adhesivo permanente	*	1.69	2.00	C
010-10371-00	50A694	753759037901	Pack de 3 discos adhesivos temporales	*	3.39	4.00	C
010-10851-10	50A689	753759082277	Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo)	*	42.36	50.00	C
CABLES							
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB	*	5.93	7.00	C
010-11131-00	50A771	753759082215	Cable de alimentación y salida de datos	*	25.42	30.00	C
010-10165-00	50A281	753759007140	Adaptador de mechero + cable de PC	*	32.19	38.00	C
010-10851-11	50A687	753759081829	Adaptador de mechero	*	16.94	20.00	C
ANTENAS							
010-10702-00	50A011	753759053086	Antena magnética GA25MCX con conector MCX	S / ST / SC / STC	25.42	30.00	C
010-10157-00	50A096	753759007041	Cable de extensión de 2,5 m para antena GA25	S / ST / SC / STC	34.74	41.00	C
010-10121-00	50A016	753759006310	Adaptador MCX a BNC	NUEVO S / ST / SC / STC	22.61	26.70	C
FUNDAS, CLIPS Y LANYARDS							
010-10117-02	50A196	753759042004	Funda de nylon con cremallera	*	7.62	9.00	C
010-11526-00	50B015	753759968526	Funda transparente	*	14.40	17.00	C
010-11526-10	50B014	753759980177	Funda transparente	SC / STC	12.28	14.50	C
010-10380-00	50A130	753759037994	Clip cinturón	*	6.77	8.00	C
010-11022-00	50A677	753759074647	Clip mosquetón	*	9.31	11.00	C
010-11022-20	50B223	753759098179	Clip Mosquetón	*	9.31	11.00	C
010-10888-00	50A335	753759066604	Lanyard	*	19.48	23.00	C
BATERÍAS							
010-11343-00	50B224	753759096625	Kit cargador y 2 baterías AA	*	22.87	27.00	C
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar	*	67.80	80.00	C

Serie 72H / 78 – Para Montañeros

COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN		PVR SIN IVA	PVR CON IVA
010-00840-01	41G72H	753759098513	GPS 72H®		126.27	149.00
010-00864-00	41GM78	753759100902	GPSMap® 78		278.81	329.00
010-00864-01	41GM78S	753759100919	GPSMap® 78S		321.19	379.00
ACCESORIOS						
SENSORES						
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro	78S	50.85	60.00
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro	78S	8.47	10.00
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro	78S	7.62	9.00
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)	78S	50.84	60.00
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	78S	33.89	40.00
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad / cadencia	78S	36.43	43.00
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10	78S	8.47	10.00
010-11092-20	50B013	753759969820	Chirp	78S	21.18	25.00
SOPORTES						
010-10300-00	50A132	753759030179	Soporte para embarcación	72H	19.48	23.00
010-10305-01	50A158	753759040956	Soporte para bicicleta	72H	12.70	15.00
010-10496-01	50A328	753759049973	Adaptador para bicicleta	72H	9.31	11.00
010-10496-00	50A147	753759044763	Soporte para bicicleta de manillar grande (25-32mm diámetro)	78	9.31	11.00
010-10352-00	50A127	753759035594	Soporte antideslizante para salpicadero	72H	28.38	33.50
010-11441-00	50B400	753759100933	Soporte para embarcación	78	17.36	20.50
010-11441-01	50B401	753759100940	Soporte para automóvil	78	13.97	16.50
CABLES						
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB	*	5.93	7.00
010-10141-00	50A036	753759006709	Cable de PC	*	22.87	27.00
010-10310-00	50A089	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cable PC	*	42.36	50.00
010-10082-00	50A101	753759001070	Cable de alimentación y salida de datos	*	21.18	25.00
010-10165-00	50A281	753759007140	Adaptador de mechero + cable de PC	*	32.19	38.00
010-10723-06	50A605	753759001100	Adaptador de mechero	*	14.40	17.00
ANTENAS						
010-10702-00	50A011	753759053086	Antena magnética GA25MCX con conector MCX	78 / 78S	25.42	30.00
010-10157-00	50A096	753759007041	Cable de extensión de 2,5 m para antena GA25	*	34.74	41.00
010-10871-00	50A097	753759064853	Soporte ventosa externo GA 25	*	8.47	10.00
FUNDAS						
010-10117-02	50A196	753759042004	Funda de nylon con cremallera	*	7.62	9.00
BATERÍAS						
010-11343-00	50B224	753759096625	Pack baterías recargables y cargador	*	22.87	27.00
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar	*	67.80	80.00

Serie Foretrex® – Para Montañeros

COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN		PVR SIN IVA	PVR CON IVA
010-00776-00	41FTX301	753759096915	Foretrex® 301		126.27	149.00
010-00777-00	41FTX401	753759096922	Foretrex® 401		168.64	199.00
ACCESORIOS						
SENSORES						
010-10997-00	50A521	753759074852	Pulsómetro	401	50.85	60.00
010-10714-00	50A507	753759057374	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro	401	8.47	10.00
010-10714-01	50B104	753759074258	Correa elastica pequeña de repuesto para pulsómetro	401	7.62	9.00
010-10997-02	50B100	753759084646	Pulsómetro PREMIUM (flexible y resistente al agua)	401	50.84	60.00
010-11254-20	50B107	753759097356	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	401	33.89	40.00
010-10644-00	50A527	753759050030	GSC10 - Sensor de velocidad/cadencia	401	36.43	43.00
010-10729-00	50A524	753759057251	Imán de repuesto para GSC10	401	8.47	10.00
SOPORTES						
010-11029-00	50A325	753759075583	Soporte para bicicleta	*	11.01	13.00
CABLES						
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB	*	5.93	7.00
010-10563-00	50A267	753759046873	Adaptador de mechero	*	24.14	28.50
BATERÍAS						
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar	*	67.80	80.00

Lista de Precios
Fitness y Outdoor

Lista de Precios

Serie Approach® – Para Golfistas						
COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN		PVR SIN IVA	PVR CON IVA
						
010-00781-30	41APPG3	753759100810	Approach® G3		236.44	279.00 C
010-00697-32	41APPG5	753759105716	Approach® G5		321.19	379.00 C
010-00932-10	41APPS1	753759972592	Approach® S1		168.64	199.00 C
010-00932-11	41APPS1W	753759982805	Approach® S1W		168.64	199.00 C
ACCESORIOS						
SOPORTES						
010-11031-00	50A679	753759075880	Soporte para anclaje	G3 / G5	25.42	30.00 C
010-11023-00	50A678	753759074654	Soporte para manillar	G3 / G5	10.17	12.00 C
CABLES						
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB	G3 / G5	5.93	7.00 C
010-10723-00	50A615	753759052966	Cargador 220V	G3 / G5	16.95	20.00 C
010-10851-11	50A687	753759081829	Adaptador de mechero	G3 / G5	16.94	20.00 C
FUNDAS Y CLIPS						
010-11344-00	50B220	753759096465	Funda	G3	9.31	11.00 C
010-11344-10	50B221	753759097332	Funda de silicona	G3	8.04	9.50 C
010-10850-20	50A688	753759082925	Funda	G5	25.42	30.00 C
010-10117-03	50A691	753759082307	Funda universal	G5	9.31	11.00 C
010-11345-00	50B012	753759094614	Funda transparente	G5	10.58	12.50 C
010-11022-00	50A677	753759074647	Clip mosquetón	G3 / G5	9.31	11.00 C
010-11022-10	50A695	753759093662	Clip cinturón	G3 / G5	6.77	8.00 C
010-11666-00	50B119	753759974398	Clip cargador con toma de mechero	S1	21.18	25.00 C
BATERÍAS						
010-10644-02	50B113	753759972424	Pack de batería externa con carga solar	*	67.80	80.00 C

Serie Montana® – Para Montañeros						
						
010-00924-00	41M600	753759975746	Montana® 600		422.88	499.00 C
010-00924-01	41M650	753759975753	Montana® 650		507.62	599.00 C
010-00924-03	41M650T	753759975777	Montana® 650T		550.00	649.00 C
ACCESORIOS						
SENSORES						
010-11092-20	50B013	753759969820	Chirp	*	21.18	25.00 C
SOPORTES						
010-11654-01	50B021	753759975494	Soporte Robusto con cable para vehículos offroad (apto para montaje RAM)	*	41.94	50.00 C
010-10962-00	50A749	753759068417	Kit de montaje RAM	*	59.32	70.00 C
010-11654-00	50B020	753759975487	Soporte automóvil con altavoz	*	58.47	69.00 C
010-11654-04	50B026	753759977467	Soporte antideslizante	*	77.11	91.00 C
010-11654-06	50B023	753759979911	Soporte para barco	*	41.52	49.00 C
CABLES						
010-10723-06	50A605	753759081829	Adaptador de mechero	*	16.94	20.00 C
010-11131-00	50A771	753759082215	Cable de alimentación y salida de datos	*	25.42	30.00 C
010-10723-00	50A615	753759052966	Cargador 220V	*	16.95	20.00 C
ANTENAS						
010-10702-00	50A011	753759053086	Antena magnética GA25MCX con conector MCX	*	25.42	30.00 C
FUNDAS Y PROTECTORES DE PANTALLA						
010-10117-02	50A196	753759042004	Funda de nylon con cremallera	*	7.62	9.00 C
010-11654-05	50B025	753759979348	Protector de pantalla anti-brillos	*	9.74	11.50 C
BATERÍAS						
010-11654-03	50B024	753759975517	Pack de baterías litio-ion	*	41.09	48.50 C

Tracking – GTU 10 – Para Seguimiento						
						
010-00887-01	42GTU10	753759975296	GTU 10		168.64	199.00 C
ACCESORIOS						
CABLES						
010-10723-01	50A684	753759052973	Cable USB	*	5.93	7.00 C
010-11131-10	42G011	753759974442	Cable de alimentación	*	25.42	30.00 C
010-10635-01	50A415	753759049911	Cargador 220V	*	12.70	15.00 C
010-10851-11	50A687	753759081829	Adaptador de mechero	*	16.94	20.00 C
ESTUCHE						
010-11589-00	42G010	753759975531	Estuche	*	16.94	20.00 C

Cartografías y Softwares						
COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN	FORMATO	PVR SIN IVA	PVR CON IVA
SOFTWARE						
010-10215-04	50A042	753759024031	Software Trip & Waypoint Manager	CD	28.81	34.00 C
010-10215-01	50A051	753759016753	Software WorldMap con Trip & Waypoint Manager	CD	65.25	77.00 C
CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA						
010-11544-00	50A092	753759104030	BirdsEye™ Imágenes satelitales	Tarjeta código	21.19	25.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye™ Select Retail (Consultar países con cobertura)	Tarjeta código	16.94	20.00 C
ALASKA						
010-C1057-00	/	753759976934	TOPO Alaska Enhanced	MicroSD/SD	16.10	119.00 C
ALEMANIA						
010-11288-01	43T044	4250014312002	TOPO Germany	DVD + MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11322-01	43T045	4250014312026	TOPO Germany - South	DVD	109.32	129.00 C
010-11323-01	43T046	4250014312019	TOPO Germany - North	DVD	109.32	129.00 C
010-11737-00	/	4250014313085	Alpenvereinskarten (Alpes alemanes y austriacos)	MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11404-00	43T031	4250014311364	Transalpine (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia)	DVD + MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye Select Deutschland	Tarjeta código	16.94	20.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye Select Kompass – Austria & Eastern Alps (Germany/Italy)	Tarjeta código	16.94	20.00 C
AUSTRALIA						
010-C1049-00	43T050	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	168.65	199.00 C
010-11596-00	/	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	168.65	199.00 C
AUSTRIA						
010-11289-00	/	4250014310602	TOPO Austria	DVD	143.22	169.00 C
010-11742-00	/	4250014313399	Wander-Atlas Tirol	MicroSD/SD	33.81	39.90 C
010-11737-00	/	4250014313085	Alpenvereinskarten (Alpes alemanes y austriacos)	MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11404-00	43T031	4250014311364	Transalpine (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia)	DVD + MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye Select Kompass – Austria & Eastern Alps (Germany/Italy)	Tarjeta código	16.94	20.00 C
BÉLGICA						
010-11465-00	43T036	9789081420846	TOPO Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo)	DVD	100.85	119.00 C
010-11748-00	/	4250014313603	Benelux Cycling Map (Bélgica, Holanda y Luxemburgo)	MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11466-00	/	9789080890008	TOPO Belux (Bélgica y Luxemburgo)	DVD	75.42	89.00 C
010-11463-00	/	9789081420808	Belux Walkers Map (Bélgica y Luxemburgo)	DVD	105.93	125.00 C
CANADÁ						
010-10469-00	43T008	753759045654	TOPO Canada	DVD	110.17	130.00 C
010-C1009-00	/	753759095017	TOPO Canada - East	MicroSD/SD	72.03	85.00 C
010-C1010-00	/	753759095024	TOPO Canada - Northwest	MicroSD/SD	72.03	85.00 C
010-C1011-00	/	753759095031	TOPO Canada - Nunavut	MicroSD/SD	72.03	85.00 C
010-C1012-00	/	753759095048	TOPO Canada - West	MicroSD/SD	72.03	85.00 C
010-C1013-00	/	753759095055	TOPO Canada - Central	MicroSD/SD	72.03	85.00 C
010-11753-00	/	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	24.57	29.00 C
010-C1051-00	/	753759969202	Campos de golf de USA y Canadá	MicroSD/SD	41.52	49.00 C
DINAMARCA						
010-11557-00	43T039	4250014312040	TOPO Danmark	DVD	168.64	199.00 C
010-C1044-00	43T049	4250014312057	TOPO Danmark	MicroSD/SD	168.64	199.00 C
ESLOVENIA						
010-11404-00	43T031	4250014311364	Transalpine (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia)	DVD + MicroSD/SD	168.64	199.00 C
ESPAÑA						
010-11555-00	43T001	4250014312033	TOPO España	DVD + MicroSD/SD	134.74	159.00 C
010-11659-00	43T002	4250014312668	TOPO España Alpina - Pirineo Catalán / Andorra	MicroSD/SD	94.92	112.00 C
010-11660-00	43T003	4250014312675	TOPO España Alpina - Catalunya Interior y Litoral	MicroSD/SD	75.42	89.00 C
010-11655-00	43T004	4250014312620	TOPO España Alpina - Pirineo Aragonés y Navarro	MicroSD/SD	75.42	89.00 C
010-11656-00	43T005	4250014312637	TOPO España Alpina - Sistema central - Picos	MicroSD/SD	44.07	52.00 C
010-11657-00	43T006	4250014312644	TOPO España Alpina - Espacios Naturales de Andalucía	MicroSD/SD	53.39	63.00 C
010-11658-00	43T007	4250014312651	TOPO España Alpina - Mallorca (Sierra de Tramuntana)	MicroSD/SD	41.53	49.00 C
FINLANDIA						
010-11287-00	43T029	4250014310756	TOPO Finland - Entire country	DVD	566.94	669.00 C
010-11320-00	43T030	4250014310763	TOPO Finland - Regions	DVD	185.59	219.00 C
010-11684-00	/	4250014312453	TOPO Suomi Pro v2 – Entire Country	MicroSD/SD	168.64	599.00 C
010-11684-01	/	4250014312460	TOPO Suomi Pro v2 – Alue 1 (Region 1)	MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11684-02	/	4250014312477	TOPO Suomi Pro v2 – Alue 2 (Region 2)	MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11684-03	/	4250014312484	TOPO Suomi Pro v2 – Alue 3 (Region 3)	MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11684-04	/	4250014312491	TOPO Suomi Pro v2 – Alue 4 (Region 4)	MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11684-05	/	4250014312507	TOPO Suomi Pro v2 – Alue 5 (Region 5)	MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11684-06	/	4250014312514	TOPO Suomi Pro v2 – Alue 6 (Region 6)	MicroSD/SD	168.64	199.00 C
FRANCIA						
010-11244-00	43T014	753759085667	TOPO France - All Regions	DVD + MicroSD/SD	236.44	279.00 C
010-11236-00	43T010	753759085629	TOPO France - Nord-Est	DVD + MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11238-00	43T011	753759085636	TOPO France - Nord-Ouest	DVD + MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11240-00	43T012	753759085643	TOPO France - Sud-Est	DVD + MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11242-00	43T013	753759085650	TOPO France - Sud-Ouest	DVD + MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11758-00		753759978815	BirdsEye Select France	Tarjeta código	16.94	20.00 C

Lista de Precios
Fitness y Outdoor

Cartografías y Softwares						
COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN	FORMATO	PVR SIN IVA	PVR CON IVA
CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA CONTINUACIÓN						
GRAN BRETAÑA						
010-10730-00	43T017	753759053444	TOPO Great Britain	DVD	151.69	179.00 C
010-C0926-00	/	753759079437	TOPO Great Britain Region 1 - Scotland	MicroSD/SD	83.89	99.00 C
010-C0927-00	/	753759079444	TOPO Great Britain Region 2 - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	83.89	99.00 C
010-C0928-00	/	753759079451	TOPO Great Britain Region 3 - Southern England & Wales	MicroSD/SD	83.89	99.00 C
010-C1043-00	43T037	753759104313	GB Discoverer - 1:50k - All of Great Britain	MicroSD/SD	199.15	235.00 C
010-C1036-00	/	753759098643	GB Discoverer - 1:50k - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	124.58	147.00 C
010-C1037-00	/	753759098650	GB Discoverer - 1:50k - Southern England & Wales	MicroSD/SD	124.58	147.00 C
010-C1035-00	/	753759098636	GB Discoverer - 1:50k - Scotland	MicroSD/SD	124.58	147.00 C
010-C0988-00	/	753759086251	GB Discoverer - 1:50k - Great Britain National Park	MicroSD/SD	75.42	89.00 C
010-C0963-00	/	753759086008	GB Discoverer - The Norfolk Broads	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0964-00	/	753759086015	GB Discoverer - The National Forest	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0965-00	/	753759086022	GB Discoverer - Yorkshire Wolds Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0966-00	/	753759086039	GB Discoverer - Cotswold Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0967-00	/	753759086046	GB Discoverer - West Highland Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0968-00	/	753759086053	GB Discoverer - Rannoch and Loch Tay	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0969-00	/	753759086060	GB Discoverer - Peddars Way and Norfolk Coast Path	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0970-00	/	753759086077	GB Discoverer - Ben Nevis and Glencoe	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0971-00	/	753759086084	GB Discoverer - Ridgeway	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0972-00	/	753759086091	GB Discoverer - Cleveland Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0973-00	/	753759086107	GB Discoverer - Hadrian's Wall Path	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0974-00	/	753759086114	GB Discoverer - The South Downs Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0975-00	/	753759086121	GB Discoverer - Loch Lomond and the Trossachs	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0976-00	/	753759086138	GB Discoverer - Glyndwr's Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0977-00	/	753759086145	GB Discoverer - Pembrokeshire Coast Path	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0978-00	/	753759086152	GB Discoverer - The New Forest and South Downs	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0979-00	/	753759086169	GB Discoverer - North Yorkshire Moors	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0980-00	/	753759086176	GB Discoverer - Peak District	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0981-00	/	753759086183	GB Discoverer - Dartmoor and Exmoor	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0982-00	/	753759086190	GB Discoverer - The North Downs Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0983-00	/	753759086206	GB Discoverer - Offa's Dyke Path	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0984-00	/	753759086213	GB Discoverer - Yorkshire Dales	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0985-00	/	753759086220	GB Discoverer - Northumberland	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0986-00	/	753759086237	GB Discoverer - Snowdonia National Park	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0987-00	/	753759086244	GB Discoverer - The Thames Path	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0989-00	/	753759086268	GB Discoverer - South West Coast Path, north section	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0990-00	/	753759086275	GB Discoverer - Coast to Coast Walk	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0991-00	/	753759086282	GB Discoverer - Lake District	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0992-00	/	753759086299	GB Discoverer - North Highlands	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0993-00	/	753759086305	GB Discoverer - Isle of Skye	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0994-00	/	753759086312	GB Discoverer - Pennine Way	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0995-00	/	753759086329	GB Discoverer - The Cotswolds	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0996-00	/	753759086336	GB Discoverer - South West Coast Path, south section	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0997-00	/	753759086343	GB Discoverer - South Highlands	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0998-00	/	753759086350	GB Discoverer - Brecon Beacons and Pembroke Coast	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C0999-00	/	753759086367	GB Discoverer - Central Highlands	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-C1000-00	/	753759086374	GB Discoverer - The Cairngorms	MicroSD/SD	116.10	137.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye Select Great Britain	Tarjeta código	16.94	20.00 C
HAWAII						
010-C1055-00	/	753759974473	TOPO Hawaii 24k	MicroSD/SD	42.37	50.00 C
HOLANDA						
010-11465-00	43T036	9789081420846	TOPO Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo)	DVD	100.85	119.00 C
010-11748-00	/	4250014313603	Benelux Cycling Map (Bélgica, Holanda y Luxemburgo)	MicroSD/SD	109.32	129.00 C
IRLANDA						
010-C1045-00	43T038	753759105884	EIRE Discoverer - Full Country	MicroSD/SD	169.49	200.00 C
010-C1038-00	43T040	753759100599	EIRE Discoverer - South-West	MicroSD/SD	135.59	160.00 C
010-C1039-00	43T041	753759093501	EIRE Discoverer - South-East	MicroSD/SD	135.59	160.00 C
010-C1040-00	43T042	753759093518	EIRE Discoverer - North-West	MicroSD/SD	135.59	160.00 C
010-C1041-00	43T043	753759093525	EIRE Discoverer - North-East	MicroSD/SD	135.59	160.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye Select EIRE	Tarjeta código	16.94	20.00 C
ISRAEL						
010-C1053-00	43T051	753759972295	TOPO Israel	MicroSD/SD	92.38	109.00 C
ITALIA						
010-11584-00	43T054	4250014312064	TrekMap Italia	DVD + MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11346-00	/	4250014308548	TrekMap GOLD Garda-Dolomiti	DVD	110.16	130.00 C
010-11404-00	43T031	4250014311364	Transalpine (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia)	DVD + MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye Select Kompass – Austria & Eastern Alps (Germany/Italy)	Tarjeta código	16.94	20.00 C
LUXEMBURGO						
010-11465-00	43T036	9789081420846	TOPO Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo)	DVD	100.85	119.00 C
010-11748-00	/	4250014313603	Benelux Cycling Map (Bélgica, Holanda y Luxemburgo)	MicroSD/SD	109.32	129.00 C

Cartografías y Softwares						
COD.GARMIN	REFERENCIA	E.A.N.	DESCRIPCIÓN	FORMATO	PVR SIN IVA	PVR CON IVA
CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA CONTINUACIÓN						
LUXEMBURGO <i>continued</i>						
010-11466-00	/	9789080890008	TOPO Belux (Bélgica y Luxemburgo)	DVD	75.42	89.00 C
010-11463-00	/	9789081420808	Belux Walkers Map (Bélgica y Luxemburgo)	DVD	105.93	125.00 C
MARRUECOS						
010-11366-00	43T016	4250014311012	TOPO Morocco	DVD + MicroSD/SD	126.27	149.00 C
NORUEGA						
010-11731-00	/	7090025251009	TOPO Norway	MicroSD/SD	109.32	129.00 C
010-11690-00	/	4250014312828	TOPO Norway Adventure 1 - Stavanger	CD	80.50	95.00 C
010-11691-00	/	4250014312835	TOPO Norway Adventure 2 - Kristiansand	CD	80.50	95.00 C
010-11692-00	/	4250014312842	TOPO Norway Adventure 3 - Oslo	CD	80.50	95.00 C
010-11693-00	/	4250014312859	TOPO Norway Adventure 4 - Bergen	CD	80.50	95.00 C
010-11695-00	/	4250014312866	TOPO Norway Adventure 5 - Hardangervidda	CD	80.50	95.00 C
010-11696-00	/	4250014312873	TOPO Norway Adventure 6 - Hamar	CD	80.50	95.00 C
010-11697-00	/	4250014312880	TOPO Norway Adventure 7 - Jotunheimen	CD	80.50	95.00 C
010-11698-00	/	4250014312897	TOPO Norway Adventure 8 - Østerdalen	CD	80.50	95.00 C
010-11699-00	/	4250014312903	TOPO Norway Adventure 9 - Ålesund	CD	80.50	95.00 C
010-11700-00	/	4250014312910	TOPO Norway Adventure 10 - Trondheim	CD	80.50	95.00 C
010-11701-00	/	4250014312927	TOPO Norway Adventure 11 - Steinkjer	CD	80.50	95.00 C
010-11702-00	/	4250014312934	TOPO Norway Adventure 12 - Brønnøysund	CD	80.50	95.00 C
010-11703-00	/	4250014312941	TOPO Norway Adventure 13 - Mo i Rana	CD	80.50	95.00 C
010-11704-00	/	4250014312958	TOPO Norway Adventure 14 - Bodø	CD	80.50	95.00 C
010-11705-00	/	4250014312965	TOPO Norway Adventure 15 - Harstad	CD	80.50	95.00 C
010-11706-00	/	4250014312989	TOPO Norway Adventure 17 - Kautokeino	CD	80.50	95.00 C
010-11707-00	/	4250014312972	TOPO Norway Adventure 16 - Tromsø	CD	80.50	95.00 C
010-11708-00	/	4250014312996	TOPO Norway Adventure 18 - Alta	CD	80.50	95.00 C
010-11709-00	/	4250014313009	TOPO Norway Adventure 19 - Nordkapp	CD	80.50	95.00 C
010-11710-00	/	4250014313016	TOPO Norway Adventure 20 - Kirkenes	CD	80.50	95.00 C
010-11732-00	/	4250014313023	TOPO Svalbard 100K	CD	168.64	199.00 C
NUEVA ZELANDA						
010-C1049-00	43T050	753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	168.65	199.00 C
010-11596-00	/	753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	168.65	199.00 C
POLONIA						
010-11664-00	43T052	4250014312408	TOPO Poland	DVD + MicroSD/SD	83.89	99.00 C
PUERTO RICO						
010-C1056-00	/	753759974480	TOPO Puerto Rico 24K	MicroSD/SD	42.37	50.00 C
SUECIA						
010-11433-00	43T032	4250014311470	Friluftskartan - Götaland	DVD	151.69	179.00 C
010-11435-00	43T033	4250014311494	Friluftskartan - Mellersta & Södra Norrland	DVD	151.69	179.00 C
010-11437-00	43T034	4250014311487	Friluftskartan - Norra Norrland	DVD	151.69	179.00 C
010-11439-00	43T035	4250014311500	Friluftskartan - Svealand	DVD	151.69	179.00 C
SUIZA						
PN0311	43T047	/	TOPO Suiza Este	CD	129.43	152.75 C
PN0312	43T048	/	TOPO Suiza Oeste	CD	129.43	152.75 C
010-11404-00	43T031	4250014311364	Transalpine (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia)	DVD + MicroSD/SD	168.64	199.00 C
010-11758-00	/	753759978815	BirdsEye Select Kompass – Switzerland	Tarjeta código	16.94	20.00 C
TÚNEZ						
010-11661-00	/	4250014312385	TOPO Tunisia	MicroSD/SD	126.27	149.00 C
USA						
010-11001-01	43T015	753759081973	TOPO USA 100K	DVD	84.75	100.00 C
010-C1042-00	/	753759100957	TOPO USA 100K	MicroSD/SD	66.95	79.00 C
010-11314-00	43T018	753759093495	TOPO USA 24K - West	DVD	102.54	121.00 C
010-C0949-00	43T022	753759081652	TOPO USA 24K - West	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-11319-00	/	753759093549	TOPO USA 24K - Southeast	DVD	102.54	121.00 C
010-C0959-00	/	753759081751	TOPO USA 24K - Southeast	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-11315-00	43T019	753759093501	TOPO USA 24K - Southwest	DVD	102.54	121.00 C
010-11316-00	43T020	753759093518	TOPO USA 24K - North Central	DVD	102.54	121.00 C
010-11317-00	43T021	753759093525	TOPO USA 24K - South Central	DVD	102.54	121.00 C
010-11318-00	/	753759093532	TOPO USA 24K - Northeast	DVD	102.54	121.00 C
010-C0957-00	/	753759081720	TOPO USA 24K - Northeast	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0948-00	43T009	753759081645	TOPO USA 24K - Northwest	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0950-00	43T023	753759081669	TOPO USA 24K - Mountain Central	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0951-00	43T024	753759081676	TOPO USA 24K - Mountain South	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0952-00	43T025	753759081683	TOPO USA 24K - Mountain North	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0953-00	43T026	753759081690	TOPO USA 24K - Northern Plains	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0954-00	43T027	753759081706	TOPO USA 24K - Texas	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0955-00	43T028	753759081713	TOPO USA 24K - Central Plains	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0956-00	/	753759081706	TOPO USA 24K - Great Lakes	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-C0958-00	/	753759081744	TOPO USA 24K - Mid-Atlantic	MicroSD/SD	84.75	100.00 C
010-11753-00	/	753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	24.57	29.00 C
010-C1051-00	/	753759969202	Campos de golf de USA y Canadá	MicroSD/SD	41.52	49.00 C



Visita **www.garmin.es** para información adicional sobre nuestra amplia gama de productos para automoción, fitness, outdoor y náutica.

GARMIN®

Garmin Iberia, S.A.
Riera Montalegre, 50
08916 Badalona
Barcelona - España

Automoción, Outdoor, Fitness:
(+34) 93 497 23 73
Náutica: (+34) 93 357 26 08
Soporte Técnico: (+34) 90 200 70 97
Servicio Post Venta: (+34) 90 200 70 97
Fax: (+34) 93 429 44 84

www.garmin.es

Para actualización de cartografía y radares visita: my.garmin.com

DELEGACIONES: Palma de Mallorca – Las Palmas de G. Canaria

Todos los precios son válidos salvo que exista error tipográfico. Estos mismos pueden estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.

Esta lista de precios es válida a partir de Octubre 2012